So setzen Sie *pisspoint* ins Urinal ein

1. Wo
pisspoint wird an die Rückwand 2 bis 3 Zentimeter oberhalb des Abflusses direkt ins Urinal geklebt (siehe Bild).

2. Sauber und trocken
Bitte beachten Sie, dass die zu beklebende Fläche im Urinal im Moment des Anbringens der Klebefolie absolut trocken (Bsp.: mit saugstarkem WC-Papier trocken reiben) und sauber ist. Der Aufkleber haftet nicht, bzw. nur ungenügend, auf nasser, verschmutzter Oberfläche.

3. Wie Einkleben
Wir empfehlen den Aufkleber ganz von der Folie zu lösen und von einer Seite beginnend ins Urinal zu kleben. Die Folie dabei fortlaufend mit der Hilfe des Fingers (oder eines kleinen Tuches) flach streichen. Sie verhindern damit die Bildung von Luftblasen unter der Klebefolie. Die klebende Seite des Aufklebers möglichst wenig berühren (nie oben und unten). Anschliessend den Aufkleber gut festdrücken!

4. Ruhezeit
Warten Sie vor dem Benutzen des Urinals 10 Minuten. Der Aufkleber braucht für eine gute Haftung diese Ruhezeit. Wir empfehlen den pisspoint nach Betriebsschluss zu montieren. So hat er alle Zeit der Welt, sich mit der Unterlage zu verbinden (volle Klebekraft nach 6 Stunden).

5. Automatische Spülung
Lichtschranke/Infrarot: Soll die Spülung nicht während des Klebens einsetzen, müssen Sie die Lichtschranke überlisten. Verwenden Sie dafür ein Stück Karton. Befestigen Sie dieses vor dem Auslöser. So können Sie ungestört und in Ruhe arbeiten. Radarwellen: haben Sie kein Gerät, welches den Spülvorgang für eine bestimmte Zeit verzögert, hilft nur das Unterbrechen des Stromkreislaufs (Bsp.: Sicherungsschalter der Spülautomatik auf off stellen).

vor dem Pinkeln

beim Pinkeln

Für den Einsatz in Clubs und Partylocations sowie Einrichtungen der AIDS- und Drogenhilfe. Tipps und Tricks zur Montage: siehe Verpackungsinnenseite

Deutsche AIDS-Hilfe
Wilhelmstraße 138 . 10963 Berlin .
aidshilfe.de . dah@aidshilfe.de .